

Anleitung Nebel-Timer von B Kramer für die Nebelmaschine Eurolite N-10

Gebaut für www.sumaurich.de



Den Stecker des Nebel-Timers in die Buchse Remote Control der Nebelmaschine einstecken.

Wenn genügend Nebel-Fluid im Tank ist, das Gerät waagrecht aufgestellt wurde, die Ausblasseöffnung nicht abgedeckt ist und frei ausblasen kann. Darf der Schalter von OFF auf ON geschaltet werden.

Die Nebelmaschine heizt nun auf. Dies dauert einige Minuten. Während dieser Zeit leuchtet an dem Nebel-Timer nichts.

Ist die Maschine aufgeheizt, bekommt der Nebel-Timer Spannung und fängt an langsam grün zu blinken. Nun werden die dort eingestellten Nebel und Pausenzeiten abgearbeitet. Nebelt die Maschine leuchtet die LED rot.

Wenn die Maschine wieder mal aufheizen muss, ist während der Aufheizphase der Nebel-Timer abgeschaltet. LED ist aus.

Zeiten einstellen: hierzu den roten Taster auf dem Nebel-Timer so lange gedrückt halten bis die LED rot leuchtet. Jetzt zeigt der Nebel-Timer durch Blinken die Nebelpause an. Kurzes blinken, als kurze Zeiteinheit, langes blinken, als lange Zeiteinheit. Anzahl des langen und kurzen aufblinkens zeigt die gesamt Zeit an. Wird jetzt der rote Taster kurz gedrückt erscheint die kürzeste einstellbare Zeit, zwei mal kurz blinken. Mit jedem weiteren drücken wird die Zeit um ein kurzes blinken erhöht. Nach dem erhöhen auf 9 kurze blinker, kommt bei weiterem Klick ein langer. Usw. usw. usw.

Wird in diesem Modus der Taster lange gedrückt, dauert es einen Moment und das Gerät fängt an zu nebeln. Taste so lange gedrückt halten wie der Nebelaustöß gewünscht ist. Diese Zeit merkt sich der Nebel-Timer. Diese Zeit ist intern begrenzt ! Also fast dauernebeln einzustellen ist so nicht möglich.

Um aus dem Programmiermodus zu gelangen die Taste nicht mehr drücken, nach ca. 30 Sekunden geht der Nebel-Timer wieder in dem Timer Betrieb und arbeitet die eingestellten Zeiten ab. Sollte man sich bei Programmieren der Zeiten versehen haben, die Taste nicht mehr drücken und warten bis der Timer aus dem Programmiermodus kommt und dann den Programmiermodus erneut einschalten.

MfG und viel Spass bei Ihrer Party Ihre S&M Aurich GbR